

Säätö- ja huolto-ohjeet:

- TIP-TOP PIKALEIMASIN

Leimasin on jo perussäädetty valmiiksi tehtaalla. Kuitenkin leimasimen käyttöikään ja painojäljen tarkkuuteen vaikuttavat useat seikat, kuten paperin pinnan laatu, painallusaika ja leimasinväriin lisäys myöhemmin, jolloin tekstilaatan korkeuden hienosäätö saattaa olla paikallaan.

Säätö suoritetaan kääntämällä leimasimen nuppia askel kerrallaan. 1-3 askelta riittää säätöön.

Nupissa lukee:

DARKER (VASTAPÄIVÄÄN - JÄLKI TUMMENEER)

LIGHTER (MYÖTÄPÄIVÄÄN – JÄLKI VAALENEER)

Jos leimausjälki vaalenee liikaa, kierrä kahvan nuppia suuntaan DARKER esim. yksi askel ja koeleimaa.

Leimasimen tekstilaatan uudelleenvärjäys

Aseta leimasimen tekstilaatta ylöspäin. Tiputa tämän jälkeen laatan pintaan Tip-Top väriä väripullosta. Kun väri on imeytynyt tekstilaattaan on leimasimesi on jälleen käyttövalmis. Parhaan tuloksen saavutat antamalla värin imeytyä esim. yön yli.

HUOM!

KÄYTÄ UUELLEENVÄRJÄYKSEEN EHDOTTOMASTI VAIN TIP-TOP PIKALEIMASINVÄRIÄ! (STK 6061).

ANVÄND ENBART TIP-TOP STÄMPELFÄRG! (STK 6061).

PLEASE USE ONLY TIP-TOP INK FOR REINKING! (STK 6061).